

1. INSPECCIÓN DE CONTENIDO

Su Kit de Prueba Incluirá los Sigüientes Elementos:

- ⇒ Esta Hoja de Instrucciones ⇒ 1 Sobre de Regreso
- ⇒ 10 Bolsas de Recogida de Muestras ⇒ Guantes de seguridad
- ⇒ 1 Almohadilla de Cinta (que contiene 6 tiras de cinta)

Si falta algún elemento o está dañado, comuníquese con Alpha Energy Laboratories **antes** de comenzar.

Información Importante

- **Lea todas las instrucciones antes de comenzar su prueba.** Mire el breve vídeo de instrucciones: aelabs.com/lm/help
- **Debe registrar la prueba en línea** en register.aelabs.com
- Su Kit de Prueba **no incluye sello de regreso prepagado**, esto se debe comprar separadamente. Vea nuestras recomendaciones en aelabs.com/lm/ship
- Los resultados de laboratorio estándar generalmente están completos de 3 a 5 días laborables después de recibir el kit y se envían por correo electrónico. **Los tiempos estándar de resultados son estimados.**
- Días laborables son de L-V (vacaciones: aelabs.com/holiday). Recibimos correo pero no emitimos informes los sábados.
- Recomendamos Lab Rush Service* (informe del mismo día laborable) para pruebas con fecha límite. Consulte el sitio web a continuación o el Paso 3 de estas instrucciones.

* *Garantía de Lab Rush y políticas de tarifas:* aelabs.com/lm/fee
Políticas de privacidad, condiciones de uso: aelabs.com/lm/pp

4. RECOGER MUESTRAS

Recopile hasta 10 muestras utilizando solo 1 método por muestra, solo 1 muestra por bolsa. **Note y etiquete cada muestra en esta hoja en el Paso 5.**

Dónde Colectar Muestras

- El moho se encuentra comúnmente en áreas de alta humedad. Busque áreas decoloradas o manchadas en elementos como zócalos, placas de yeso, almohadillas para alfombras, conductos y conductos de ventilación, duchas, bañeras y debajo de los lavabos.
- Puede tomar muestras de un área interior o exterior, utilizando uno o ambos métodos a continuación. Visite aelabs.com/lm/sample para obtener una guía visual .

Método 1: Método de Cinta

- Este método se usa mejor para recolectar esporas de moho de la superficie de cualquier objeto.
- Quite una tira de cinta del paquete de Cinta. Evite tocar el lado adhesivo de la cinta. Presione suavemente el lado adhesivo de la tira de cinta en el área que ha elegido.
- Abra la Bolsa de Recogida de Muestras y presione suavemente el lado adhesivo de la cinta a cada lado del interior de la bolsa. Cierra la bolsa.

Método 2: Método de Muestra Granel

- Este método se utiliza mejor para recolectar muestras de material, como aislamiento, fibra, alfombra, madera, o tela.
- Corte un pedazo del material del área, colóquelo dentro de la Bolsa de Recogida de Muestras y selle la bolsa. La muestra debe caber dentro de la bolsa y debe tener al menos 1"x1".

2. ACERCA DE SU PRUEBA DE MOHO

Su prueba de moho está diseñada para comprobar la presencia de moho en un objeto. Se pueden coleccionar hasta 10 muestras.

Información de Análisis de Moho

- Cada muestra que envíe se analizará en busca de moho. Su informe de prueba de moho identificará los tipos de moho encontrados y la cantidad relativa (menor, moderado o pesado).
- Su prueba de moho puede detectar Stachybotrys ("Moho Negro"). Su informe contendrá un glosario con información sobre los tipos de moho encontrados.

Solo Prueba de Moho Superficial

- Su prueba de moho no está diseñada para probar la calidad del aire o para detectar moho en el aire.
- Probar el aire utilizando un protocolo científico aprobado requiere equipo especializado y costoso.
- Los kits de prueba de moho en el aire que se encuentran comúnmente en las tiendas no utilizan métodos científicos establecidos y aprobados.
- Si desea probar su aire, le recomendamos contratar a un profesional local calificado que tenga licencia en su estado.

Información de Salud

- Su informe de prueba de moho no proporcionará consejos de salud. Solo un profesional médico está calificado para brindar recomendaciones de salud.
- Si tiene problemas de salud, le recomendamos que analice su informe de moho con su médico.

5. NOTE Y ETIQUETE MUESTRAS

Utilice este registro para notar cada ubicación de muestra. Asigne un número de ubicación a continuación a cada muestra.

Note y Etiquete Cada Muestra

- **Usando un marcador permanente, escriba el número correspondiente a la ubicación de la muestra, es decir, #1, #2, etc., en el exterior de cada bolsa.**
- Esto es necesario para que el laboratorio identifique cada ubicación de muestra en el informe de laboratorio.
- Registrará esta información en línea en el Paso 6.

Ubicación n.º 1: _____

Ubicación n.º 2: _____

Ubicación n.º 3: _____

Ubicación n.º 4: _____

Ubicación n.º 5: _____

Ubicación n.º 6: _____

Ubicación n.º 7: _____

Ubicación n.º 8: _____

Ubicación n.º 9: _____

Ubicación n.º 10: _____

3. OPCIONES DE ANÁLISIS

Todas las muestras se analizarán en busca de moho. Puede comprar actualizaciones opcionales para servicios adicionales.

Análisis de Moho (Requerido)

- Cada muestra que envíe se analizará en busca de moho. Su informe de prueba de moho identificará los tipos de moho encontrados y la cantidad (menor, moderado o pesado).
- **El Análisis de Moho cuesta \$25.00 por muestra.** Puede enviar hasta 10 muestras.

Análisis de Perfil Ampliado (Opcional)

- El Análisis de Perfil Ampliado es opcional e identifica el polen, las partes de insectos (como los ácaros del polvo), las fibras y las células de la piel en las mismas muestras utilizadas para el Análisis de Moho.
- **El Análisis de Perfil Ampliado cuesta en adicional \$15.00 por muestra.** Puede actualizar algunas o todas las muestras al Análisis de Perfil Ampliado durante el registro en línea.

Servicio Lab Rush (Opcional)

- El Servicio Lab Rush es opcional y agilizará su informe de laboratorio. Su informe de laboratorio se completará y enviará a finales del día laborable siguiente al que lleguen sus muestras al laboratorio.
- **El Servicio Lab Rush cuesta en adicional \$15.00 por muestra.** Si desea recibir el Servicio Lab Rush, debe pagar la tarifa de RUSH para todas las muestras enviadas.
- Puede actualizar todas las muestras a Servicio Lab Rush cuando registre su prueba en línea.

6. REGÍSTRESE Y PAGUE TARIFAS

Fallo de registrar en línea y pagar las tarifas de laboratorio requeridas nos impedirá emitir los resultados de su prueba.

Guarde el ID de Serie de su Kit de Prueba

- El ID de Serie de su Kit de Prueba es muy importante. Guárdalo para sus registros. Se requiere para registrar su prueba, acceder a los resultados en línea, y comunicarse con el laboratorio.
- El ID de Serie del Kit de Prueba se encuentra en una etiqueta blanca en el Sobre de Regreso.
Sugerencia: Tome una foto de la etiqueta con su celular.
- Escriba el ID de Serie de su Kit de Prueba en el frente de esta Hoja de Instrucciones y consérvelo.

Registro en Línea

- Se requiere registro en el sitio web: register.aelabs.com
Sugerencia: use su celular para escanear el código QR en el Sobre de Regreso para comenzar su registro al instante.
- Registrará sus muestras con la información del paso 5 de esta página y proporcionará su información de contacto.
- Una vez que sus muestras se hayan registrados en register.aelabs.com, nuestro sitio web emitirá el pago requerido. Se tiene que pagar en línea.

Métodos de Pago Aceptados

- Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito en register.aelabs.com



INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE MOHO SUPERFICIAL

LabTech® se ha asociado con Alpha Energy Laboratorios y Moldlab, Ltd. para analizar su Prueba de Moho

¿Necesitas ayuda? ¡Chatee en línea, envíe un correo electrónico, envíe un mensaje de texto o llámenos!

Servicio al Cliente:

mold@aelabs.com
aelabs.com
(972) 236-7149

Dirección de Envío:

Alpha Energy Laboratories
2501 Mayes Road, Suite 100
Carrollton, TX 75006

Video Instructivo y Ayuda de Prueba:

aelabs.com/lm/help

Registre la Información de su Prueba:

register.aelabs.com

Descargar los Resultados de la Prueba:

results.aelabs.com

ID de Serie del Kit: _____

Rastreo de Envío : _____

US_ENG/ESP_VM_MOK_PS_RR_rev4

7. COMPLETE Y ENVÍE SU PRUEBA

Complete la lista de verificación y envíe sus muestras prontamente.

Lista de Verificación de la Prueba Exitosa

- El ID de Serie del Kit y esta Hoja de Instrucciones se guardan para sus registros.** No envíe esta hoja al laboratorio.
- Todas las muestras recolectadas y etiquetadas de acuerdo con las instrucciones (Pasos 4 y 5).
- Información proporcionada y tarifas pagadas para todas las muestras a través del registro en línea en register.aelabs.com (Paso 6).
- Todas las Bolsas de Muestras etiquetadas selladas dentro del Sobre de Regreso. Las muestras sólo podrán enviarse en un único envío.
- Etiqueta de envío aplicada al Sobre de Regreso. No cubra la etiqueta de ID de Serie del Kit.
- Prueba enviada prontamente a Alpha Energy Laboratories: 2501 Mayes Road, Suite 100 Carrollton, TX 75006

Recordatorios

- Utilice un método de envío confiable que incluya rastreo.
- Para su conveniencia, se pueden adquirir envíos descontados y garantizados en register.aelabs.com
- Puede verificar el estado de la prueba y descargar los resultados de la prueba en línea en results.aelabs.com
- Los resultados generalmente se envían por correo electrónico dentro de los 3 a 5 días hábiles posteriores a la recepción (más rápido para el Servicio Lab Rush).



Escanea para Ayuda