

1. INSPECCIÓN DE CONTENIDO

Su Kit de Prueba Incluye Los Elementos Siguiente:

- ⇒ Esta Hoja de Instrucciones
- ⇒ 1 Sobre de Regreso
- ⇒ 1 Muestreador de Radón
- ⇒ Gancho para Colgar

Si le falta alguno de estos elementos o está dañado, comuníquese con Alpha Energy Laboratories **antes** de comenzar.

Información Importante

- Lea **todas las instrucciones antes de comenzar su prueba**. Mire el breve vídeo de instrucciones: aelabs.com/ltr/help
- **Debe registrar en línea** en register.aelabs.com
- **Cuando se termine la prueba, envíenos su Muestreador de inmediato**. Debe recibirse en un plazo de 10 días.
- Su Kit de Prueba **no incluye sello de regreso prepago**, esto se debe comprar separadamente. Vea nuestras recomendaciones en aelabs.com/ltr/ship
- Los resultados de laboratorio estándar **generalmente** están completos de 3 a 5 días laborables después de recibir el kit y se envían por correo electrónico o fax. **Los tiempos estándar de resultados son estimados**.
- Días laborables son de L-V (vacaciones: aelabs.com/holiday). Recibimos correo pero no emitimos informes los sábados.
- Recomendamos Servicio Lab Rush* (resultados el mismo día laborable) para pruebas con fecha límite. Consulte el sitio web a continuación o el Paso 5 de estas instrucciones.

* *Garantía de Lab Rush y políticas de tarifas:* aelabs.com/ltr/fee
Políticas de privacidad, condiciones de uso: aelabs.com/ltr/pp

4. REGISTRAR SU INFORMACIÓN

Registro sólo está disponible en línea. Fallo de proporcionar toda la información retrasará sus resultados.

Guarde el ID de Serie de su Kit de Prueba

- El ID de Serie del Kit de Prueba es muy importante. Guárdalo para sus registros. Se requiere para registrar su prueba, acceder a los resultados en línea, y comunicarse con el laboratorio.
- El ID de Serie del Kit de Prueba se encuentra en una etiqueta blanca en el lado de plástico del Muestreador.
Sugerencia: tome una foto del Muestreador con su celular.
- Escriba el ID de Serie del Kit de Prueba en el frente de esta Hoja de Instrucciones y consérvelo.

Registro en Línea

- Registro en línea a register.aelabs.com
- Puede registrarse para recibir un recordatorio útil para terminar su prueba.
- Puede volver a actualizar su registro en cualquier momento; no necesitas toda la información para empezar.

2. PREPÁRESE PARA LA PRUEBA

Lea antes de comenzar su prueba de radón.

Situaciones de Prueba Especiales

Visite aelabs.com/special para situaciones especiales de prueba:

- Se requieren dos Muestreadores colocados uno al lado del otro en el mismo lugar y tiempo para las ventas inmobiliarias.
- Las pruebas comerciales, escolares, de guardería o exigidas legalmente pueden tener requisitos adicionales.

Planifique las Condiciones de Prueba Adecuadas

Se recomiendan condiciones de casa cerrada para que los resultados de su prueba representen con precisión sus niveles promedio de radón.

El objetivo es evitar dejar abiertas las puertas y ventanas exteriores durante largos períodos de tiempo. **Todavía puede ocupar el edificio y entrar o salir normalmente.**

Siga estas Condiciones de la Casa Cerrada:

- Todas las puertas y ventanas exteriores se cierran durante 12 horas antes de comenzar la prueba y deben permanecer cerradas durante todo el período de la prueba, *excepto para la entrada y salida normales*.
- Use deshumidificadores, sistemas de calefacción y enfriamiento normalmente.
- Evite el uso de ventiladores de ventilación o extractores durante la prueba.

Esté Atento al Clima Severo:

El clima severo o inusual puede cambiar temporariamente los niveles de radón del edificio. Si ocurre un clima inusual durante la prueba, visite aelabs.com/weather para más información.

5. PAGAR LAS TARIFAS DE ANÁLISIS

Fallo de pagar las tarifas de laboratorio requeridas al registrarse en línea nos impedirá emitir los resultados de su prueba.

Tarifa de Análisis de Laboratorio

- **Se requiere una tarifa de análisis de \$20 por Muestreador** para recibir resultados en 3 a 5 días laborables.

Tarifa Reglamentaria del Estado de New Jersey

- Si realiza la prueba en **New Jersey**, el Estado requiere una **tarifa reglamentaria adicional de \$ 10 por Muestreador**.

Servicio Lab Rush (Actualización Opcional)

- **El Servicio Lab Rush cuesta adicional de \$20 por Muestreador** para un informe del mismo día laborable* (si el Muestreador se recibió antes de las 10 a. m., el día laborable siguiente).
- El Servicio Lab Rush es opcional y no afecta la precisión de la prueba, solo la rapidez con la que se completa su informe.
- Para recibir el servicio Lab Rush, **debe** marcar la casilla RUSH en frente del sobre de regreso.
- No se puede agregar el Servicio Lab Rush después del envío.
- Los Sobres sin marcar anularán su solicitud RUSH sin reembolso.

Métodos de Pago Aceptados

- Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito en register.aelabs.com

3. ELIJA UNA UBICACIÓN DE PRUEBA

Visite aelabs.com/strategy para obtener más información.

Dónde Colocar el Muestreador de Radón

- Coloque el Muestreador de Radón en una habitación central en el nivel más bajo del edificio adecuado para su ocupación, ya sea terminado o sin terminar.
- Coloque el Muestreador con **el lado del papel hacia arriba** sobre una superficie plana, o cuelgue el Muestreador usando el gancho incluido.
- Coloque el Muestreador a 2-7 pies sobre el piso.
- Coloque el Muestreador al menos a 3 pies de las puertas y ventanas exteriores y al menos a 1 pie de las paredes.
- Asegúrese de que el Muestreador tenga al menos 6 pulgadas de espacio por todos lados entre él y cualquier otro objeto.

NO HACER:

- No perforo, rasgue, pele ni retire el lado de papel de su Muestreador de radón.
- No coloque el Muestreador cerca de ventilaciones de calefacción o aire acondicionado, o en un lugar donde estará expuesto a aire en movimiento constante.
- No coloque el Muestreador donde se pudiera mojar, o en habitaciones con mucha humedad (es decir, baño o cocina).
- No coloque el Muestreador en armarios o espacio de acceso.
- No coloque el Muestreador a la luz solar directa ni a menos de 1 pie de fuentes de calor.
- No mueva el Muestreador durante la prueba.

6. REALIZA SU PRUEBA

Es muy importante exponer su Muestreador de Radón por el periodo de tiempo correcto o no será válido.

Planificación del Inicio y la Parada de la Prueba

- Para obtener mejores resultados, exponga su Muestreador de Radón entre 48 y 96 horas. Las exposiciones más largas no aumentan la precisión.
- Los Muestreadores expuestos menos de 2 días (48 horas) o más de 7 días (168 horas) no son válidos.

Comenzar la Prueba

- Registre la fecha y hora de inicio en línea en register.aelabs.com
- Para comenzar la prueba, saque el Muestreador de Radón de la bolsa de plástico. La prueba comienza inmediatamente cuando se retira el Muestreador y se expone al aire.

Detener la Prueba

- Registre la fecha y la hora de parada de la prueba en línea en register.aelabs.com
- Para detener la prueba, selle el Muestreador en el Sobre de Regreso incluido.
- Si tiene más de un kit de prueba, selle cada Muestreador de Radón individualmente en su propio Sobre de Regreso.

Se requieren todas las fechas y horas de las pruebas para calcular los resultados.



INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE RADÓN A CORTO PLAZO

LabTech® se ha asociado con Alpha Energy Laboratories para analizar su Muestreador de Radón.

¿Necesitas ayuda? ¡Chatee en línea, envíe un correo electrónico, envíe un mensaje de texto o llámenos!

SERVICIO AL CLIENTE:

radon@aelabs.com
aelabs.com
(972) 236-7149

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

Alpha Energy Laboratories
2501 Mayes Road, Suite 100
Carrollton, TX 75006

Video Instructivo y Ayuda de Prueba:

aelabs.com/ltr/help

Registre la Información de su Prueba:

register.aelabs.com

Descargar los Resultados de la Prueba:

results.aelabs.com



Escanea para Ayuda

ID de Serie del Kit: _____

Rastreo de Envío : _____

US_ENG/ESP_ST_ROK_PS_RR_rev4

7. COMPLETE Y ENVÍE SU PRUEBA

Complete la lista de verificación y envíe su Muestreador de Radón de inmediato. Los retrasos pueden invalidar su prueba.

Lista de Verificación para una Prueba Exitosa

- El ID de Serie del Kit y esta Hoja de Instrucciones se guardan para sus registros. No envíe esta hoja al laboratorio.
- Toda la información proporcionada y la tarifa pagada a través del registro en línea (register.aelabs.com). (Pasos 4 y 5)
- Prueba expuesta por lo menos 48 horas (2 días) y no más de 168 horas (7 días). (Paso 6)
- Si tiene varios Muestreadores, selle cada uno individualmente en su propio Sobre de Regreso y colóquelos en una caja o paquete.
- Etiqueta de envío aplicada a la caja, paquete, o Sobre.
- Enviar prontamente a Alpha Energy Laboratories: 2501 Mayes Road, Suite 100 Carrollton, TX 75006

Recordatorios

- Su prueba **debe llegar entre 10 días** de a la fecha que se ternimo. Utilice un método de envío confiable que incluya rastreo.
- Para su conveniencia, se pueden adquirir envíos descontados y garantizados en register.aelabs.com
- Puede verificar el estado de la prueba y descargar los resultados de la prueba en línea en results.aelabs.com
- Los resultados **generalmente** se envían por correo electrónico o fax de 3 a 5 días laborables después de que se recibe el kit (más rápido para el Servicio Lab Rush).