



Lea todas las instrucciones antes de comenzar la prueba. Si no completa TODA LA INFORMACIÓN puede retrasar sus resultados e incurrir en un cargo adicional.

PREPÁRESE PARA INICIAR LA PRUEBA:

- El equipo de prueba Mold OK™ incluye un sobre de retorno, la almohadilla de cinta, seis bandejas de recolección de plástico, cuatro bolsas de plástico, y estas instrucciones.
Registre su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico en la parte inferior de este formulario en tinta azul o negra. Sus resultados serán enviados por correo electrónico.

SELECCIONE UN LUGAR PARA LA MUESTRA:

- Las pruebas Mold OK™ están diseñadas para recoger las esporas de moho de la superficie de cualquier objeto. Puede tomar muestras en una zona interior o al aire libre.
Identifique un área en la que le gustaría tomar las muestras. El moho se encuentra comúnmente en las áreas muy húmedas. Busque las áreas de decoloración o manchas en artículos tales como zócalos, placas de yeso, alfombras, conductos y rejillas de ventilación, duchas y debajo de los fregaderos. Preste especial atención a las zonas inundadas.
Este equipo de prueba puede tomar muestras de hasta 10 ubicaciones. Puede utilizar tantas muestras o tan pocas como desee.

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS:

La prueba Mold OK™ incluye dos métodos de recolección de muestras diferentes: Cinta de recolección y Bolsas a granel. Consulte la Guía de toma de muestras para ver las fotos.

Método 1: Método de la cinta de recolección

Este método es el más utilizado para recoger las esporas de moho en la superficie de cualquier objeto.

- 1. Registre la ubicación de la muestra en el Registro de Lugar de la Muestra que se proporciona a continuación. Ejemplo: "Bajo el fregadero de la cocina",
2. Escriba el número de la ubicación en la parte exterior de una bandeja de recolección de muestras de plástico con un marcador permanente. Por ejemplo, si ha registrado la ubicación de la muestra "Bajo el fregadero de la cocina" en el espacio del Lugar n.º 1 de este formulario de la prueba, escriba "1" en la bandeja. Esto es necesario para que el laboratorio identifique la ubicación de cada muestra.
3. Quite una tira de cinta de la almohadilla de cinta. Evite tocar la parte adhesiva de la cinta; podría contaminar la cinta.
4. Presione suavemente el lado adhesivo de la tira de cinta sobre la zona que ha elegido.
5. Abra la bandeja de recolección de plástico y coloque la tira de cinta con la muestra en el interior de la bandeja de recolección de plástico. Cierre la bandeja.

Método 2: Método de bolsas a granel

Este método es el más utilizado para recoger muestras de material, como fibra, alfombras, madera, tela, etc.

- 1. Registre la ubicación de la muestra en el Registro de Lugar de la Muestra que se proporciona a continuación. Ejemplo: "Alfombra del baño".
2. Escriba el número de la ubicación en la parte exterior de una bandeja de recolección de muestras de plástico con un marcador permanente. Por ejemplo, si ha registrado la ubicación de la muestra "Bajo la alfombra del baño" en el espacio del Lugar n.º 2 de este formulario de la prueba, escriba "2" en la bandeja. Esto es necesario para que el laboratorio identifique la ubicación de cada muestra.
3. Corte un pequeño pedazo de la muestra global de la zona afectada. La muestra debe ser lo suficientemente pequeña para entrar en la bolsa de plástico (aprox. 2"x2").
4. Coloque la muestra dentro de la bolsa de plástico y cierre la bolsa.

REALIZAR LA PRUEBA:

- Después de haber recogido todas las muestras deseadas, vuelva a comprobar que toda la información requerida esté completa. asegúrese de que cada muestra, cinta de recolección y bolsa a granel, tenga el número de ubicación, para que el laboratorio pueda identificar cada punto de muestreo.
Incluya la tarifa del análisis de laboratorio para cada muestra. Aceptamos la mayoría de las tarjetas de crédito, cheques, efectivo o giros postales. Emita los cheques a nombre de MoldLab, Ltd.
La tarifa para el análisis de moho es de \$ 15.00 por muestra. Este análisis identifica los tipos de esporas de moho presentes y la cantidad relativa (leve, moderada, abundante). El costo del Análisis de perfil ampliado es de \$15.00 adicionales por muestra. Este análisis identifica el polen, los ácaros del polvo, fibras y células de la piel en la misma muestra utilizada para el análisis del moho. Si desea un perfil ampliado de cualquier muestra o de todas las muestras, marque el casillero junto a la ubicación de la muestra e incluya la tarifa adicional.
El Análisis urgente tiene una tarifa adicional de \$10.00 por muestra. Sus resultados estarán listos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la(s) muestra(s) y el pago. El servicio normal es de 5-7 días. Si opta por el Análisis urgente, debe actualizar todas las muestras. Por ejemplo, si envía tres muestras, el costo del Análisis urgente es de \$30.00.
Si desea recibir mensajes de texto con las actualizaciones sobre el estado de la prueba, marque la casilla que está junto a su número de teléfono. Si selecciona Sí, se le notificará cuando se reciban las muestras y también con una estimación del tiempo que llevará completar su informe.
Coloque esta hoja completa, todas las muestras que desea analizar y el pago en el sobre con dirección adjunto.
Aplique el franqueo apropiado y envíe las muestras al laboratorio para su análisis.
Bajo condiciones normales de servicio, los resultados del examen serán enviados por correo electrónico en un plazo de 5 a 7 días de la recepción de las muestras y el pago del análisis.

Completar y enviar por correo con las muestras y el pago

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y PAGO:

Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Estado: Código Postal:
Teléfono:
¿Desea recibir mensajes de texto con las actualizaciones? Sí No
Correo electrónico:

Tasas de Análisis:

Cantidad de muestras de moho x \$15.00 por Muestra = \$
Cantidad de perfiles expandidos x \$15.00 por Muestra = \$
Cantidad de Análisis Urgente x \$15.00 por Muestra = \$
Cheques a la orden de MoldLab, Ltd. TOTAL = \$

TARJETA DE CRÉDITO N.º:
Vto. Mes/Año: / CVS: Código Postal de Facturación:

REGISTRO DE LUGAR DE LA MUESTRA:

Table with 4 columns: Lugar n.º, Análisis del Moho, Perfil Expandido, Urgente. Rows 1-10.